



2. В указанный сервисный центр будет выслан установочный комплект, состоящий из: новой камеры ЗП с установленным карманом DRD, привода DRD, кармана триггера и кармана стропы.



3. Риггер в сервис-центре выполняет установку карманов на клапан DRD.

Для этого необходима: прямострочная швейная машина челночного стежка, нейлоновая нить №40 (E-thread или №69 американской номенклатуры).



3.1. Нашить карман триггера на клапан DRD. При этом ось кармана должна совпадать с осью люверса, а верхний край кармана (имеющий горизонтальную строчку) должен совпадать с внутренним краем люверса. Карман пришивается 1 строчкой по 2 вертикальным сторонам кармана, закрепка выполняется на клапане DRD (после кармана триггера).



3.2. Нашить карман стропа на клапан DRD. Нашивается 2 строчками по строчкам окантовки эластичной ленты, в 1 см от верхнего края клапана, по центру.



3.3. Проверить правильность установки. Внести запись о доработке в паспорт на парашютную систему: «Выполнена доработка по установке DRD согласно бюллетеню SWS №201312».

